



Stan pol lutowniczych M L N	Stan pol lutowniczych A B C	Częstot.	Flash	tz
		10Hz	600ms	1:2
		10Hz	100ms	1:2

UWAGI:

1. Zastrzeżo się możliwość wprowadzenia zmian w schemacie aparatu.
2. Zwierać pola M-L od strony ścieżek.

Schemat elektryczny aparatu ASTER IP
LMBCE