


ЦЕПЬ	КОМТ
+12В	1
+12В	2
⊥	3
⊥	4
⊥	5
⊥	6
⊥	7
⊥	8
Клавиатура	9
Клавиатура	10
⊥	11
Видео	12
⊥	13
⊥	14
⊥	15

ЦЕПЬ	КОМТ
+12В	1
Клавиатура	2
Клавиатура	3
⊥	4
⊥	5

ЦЕПЬ	КОМТ
Индикатор	1
Катод	2
+12В	3
⊥	4
УСК.ЗЛ.	5
УСК.ЗЛ.	6
УСК.ЗЛ.	7
⊥	8
⊥	9
⊥	10
⊥	11
⊥	12
⊥	13
⊥	14
⊥	15
⊥	16
⊥	17



ЭЛЕМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ	ЭЛЕМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ	ЭЛЕМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ
R14	180 кОм	R20	150 кОм	R26	50 кОм

Подбираются при регулировке в заданных пределах выверенных параметров место некие непонятные изменения, не ухудшающие параметров выверенных параметров.