





СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ

«ФОТОН 31ТБ-407Д / 407»(4УПТ-31-7 / 8), «ФОТОН 31ТБ-408Д / 408»(4УПТ-31-9 / 10)


ОСЦИЛЛОГРАММЫ НАПРЯЖЕНИЙ



<http://knn.eib.net>
nkamev@yandex.ru



РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ТРАНЗИСТОРОВ И МИКРОСХЕМ



ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ТДКС-9-2-1

